

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROMA

®


Proma Polska sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1A
55-095 Długołęka



IMADŁO WIELOCZYNNOŚCIOWE VS-125

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

1 Części składowe urządzenia



- 1) szczęka stała
- 2) szczęka ruchoma
- 3) dźwignia śruby skrętnej
- 4) otwory śrub mocujących szczęki
- 5) kowadło
- 6) blokada obrotu imadła
- 7) otwory mocujące
- 8) szczęka stała do rur
- 9) szczęka ruchoma do rur

2 Zawartość opakowania

Imadło wieloczynnościowe jest dostarczane w opakowaniu kartonowym, w postaci zmontowanej.

3 Wstęp

Szanowny użytkowniku, dziękujemy za zakup imadła wieloczynnościowego VS-125 marki Proma.

4 Zastosowanie

Imadło wieloczynnościowe jest używane do mocowania materiałów przy szlifowaniu, wierceniu, cięciu i dalszych pracach związanych z obróbką. Jego zaletą jest mnogość zastosowań ze względu na zamontowane w standardzie szczęki do rur. Imadło posiada możliwość obrotu zamontowanego materiału w pionie i poziomie.



przykład zastosowania imadła do mocowania rury

5 Parametry techniczne

Parametr / typ:	VS-125
Szerokość szczęk:	125 mm
Obrót w pionie / poziomie:	360° / 360°
Maks. rozwarcie szczęk:	100 mm
Masa:	21 kg